


Manual de Usuario de Amazfit Verge



Índice

Instrucciones de Funcionamiento y Estados del Reloj	3
1. Botones	3
2. Operación de la Pantalla Táctil.....	3
3. Modo Pantalla Apagada.....	4
4. Modo Luz Tenue	4
5. Modo de Pantalla de Bloqueo con Segundero	4
6. Símbolos de Estado del Sistema	5
Modo de Uso y Carga.....	6
1. Uso Diario	6
2. Uso en Deportes	6
3. Carga.....	6
Uso de las Funciones	7
1. Esfera	7
2. Widgets y Aplicaciones	7
3. Deportes.....	7
4. Salud	10
5. Ritmo Cardíaco.....	11
6. Reproducción de Música	12
7. Control de Música del Teléfono	12
8. Sueño	13
9. Teléfono por Bluetooth.....	13
10. Tiempo.....	14
11. Alarma	14
12. Cronómetro.....	14
13. Temporizador	14
14. Brújula	15
15. Agenda.....	15
Notificaciones del Reloj	15
1. Notificaciones de Mensajes	15
Conexión al Ordenador.....	15
1. Conectar al Ordenador.....	15
2. Conectar a una Mac	16
3. Copiar Archivos.....	16
Actualización del Sistema del Reloj.....	16
Mantenimiento Diario del Reloj	17

Instrucciones de Funcionamiento y Estados del Reloj

1. Botones



Estados del reloj	Funciones de los botones	Modo de uso de los botones
En modo de espera	Desbloqueo del reloj	Pulsación corta
Después de desbloquear	Interfaz de llamada de voz	Pulsación corta
	Regresar a la esfera desde otras interfaces	Pulsación corta
Otros	Encendido	Mantenga presionado durante 2 segundos
	Apagado	Mantenga presionado durante 6 segundos

2. Operación de la Pantalla Táctil

Hacer el clic en el elemento de la función en la pantalla	Utiliza esta función, va al siguiente elemento o seleccione el elemento actual
Deslizar la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha	Interfaz de cambio horizontal
Deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo	Interfaz de desplazamiento vertical
Interfaz de pulsación prolongada de la pantalla	Activa la función de selección de esfera del reloj

3. Modo Pantalla Apagada

La configuración predeterminada luego de vincular el reloj es el modo de pantalla apagada, en estado de espera la pantalla permanece negra sin mostrar la hora. La esfera se encenderá solo cuando levante la muñeca, cuando haya notificaciones de mensajes el reloj mostrará el contenido del mensaje en la pantalla.

La activación del modo de pantalla apagada extenderá el tiempo de uso del reloj en modo de espera. Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Modo de bloqueo de pantalla” para cambiar al Modo luz tenue.

4. Modo Luz Tenue



En el Modo luz tenue la pantalla en espera solo muestra la hora (dependiendo de la esfera se mostrarán las agujas del reloj o la hora en digital). La esfera completa se encenderá solo cuando levante la muñeca, cuando haya notificaciones de mensajes el reloj mostrará el contenido del mensaje en la pantalla.

La activación del Modo luz tenue reducirá el tiempo de uso del reloj en modo de espera.

Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Modo de bloqueo de pantalla” para cambiar al Modo pantalla apagada.

5. Modo de Pantalla de Bloqueo con Segundero











Cuando se activa el Modo de pantalla de bloqueo con segundero, en el Modo pantalla apagada, el segundero o los segundos se muestran en la esfera después de levantar la muñeca; en el Modo de luz tenue, el segundero o los segundos se muestran en la esfera tanto en modo de espera como cuando levanta la muñeca.

El Modo de pantalla de bloqueo con segundero viene apagado por defecto, una vez encendido disminuirá el tiempo de uso del reloj en modo de espera.

Acceda en el reloj a “Configuración del sistema” > “Preferencias” > “Esfera” > “Pantalla de bloqueo con segundero” para encender o apagar la función.

6. Símbolos de Estado del Sistema

Los símbolos de estado del sistema aparecerá en la esfera de la pantalla desbloqueada, cada símbolo indica que el reloj está en un estado diferente.

	Estado de carga.
	Batería cargada.
	Estado de protección de batería baja. Cuando la batería del reloj es 5% o menos, entrará en el modo de protección de batería baja. En este caso, debe cargar la batería del reloj a más del 5% antes de poder liberar el modo de protección.
	Conexión con el teléfono rota. Cuando el reloj está demasiado lejos del teléfono móvil y la conexión Bluetooth se rompe o el teléfono apaga la transmisión de Bluetooth, el reloj entra en modo avión y la interfaz de la esfera del reloj mostrará este símbolo.
	Modo No molestar activado. Cuando se activa el modo No molestar, el reloj no vibrará ni mostrará automáticamente las llamadas entrantes ni cualquier otra notificación.
	Modo avión activado. Cuando se activa el modo avión, la conexión Bluetooth y WiFi del reloj se apagan. En este modo el reloj se desconectará del teléfono.
	Conectado a auriculares Bluetooth. Esto aumentará el consumo de energía del sistema.
	Música en reproducción. Si el reloj no está conectado a auriculares Bluetooth, la música se reproducirá por medio del altavoz del reloj.

Modo de Uso y Carga

1. Uso Diario

Se recomienda ajustar el reloj a una distancia moderada de dos dedos de la muñeca para asegurar que el monitor óptico de frecuencia cardíaca monitoree los datos normalmente.



2. Uso en Deportes


Cuando corra o desarrolle cualquier otra actividad deportiva, se recomienda ajustar el reloj de forma cómoda y que no resbale, sin apretar demasiado ni dejando que se mueva libremente.

3. Carga

Coloque el reloj en la base de carga y conecte el enchufe USB al adaptador de corriente USB. El estado de carga se mostrará en el reloj. Al conectar preste atención de que los contactos de carga en la base y los contactos de metal en el reloj estén alineados. Después de presionar, el reloj no se soltará de la base.

Cuando el reloj se está cargando la pantalla se apaga automáticamente, toque la pantalla para visualizar la interfaz del progreso de carga.

Requisitos de carga: se recomienda que use la entrada USB de su ordenador o el cabezal de carga del teléfono móvil de marca para cargar el dispositivo. Si va a utilizar el cabezal de carga del teléfono móvil, asegúrese de que el voltaje de entrada nominal sea de DC 5.0v y la corriente de entrada sea superior a 500 mA.



Uso de las Funciones

1. Esfera

Cambiar la Esfera


Después de presionar prolongadamente la esfera del reloj aparecerá la interfaz de selección de esfera, que mostrará las esferas incorporadas e instaladas en el sistema actual.

También puede configurarlo en su teléfono accediendo a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Mi Reloj" > "Tienda de esferas".

2. Widgets y Aplicaciones

"Aplicaciones" hace referencia a cada función de uso independiente en el reloj; por ejemplo, sueño, frecuencia cardíaca, brújula, etc.

"Widget" es la interfaz de una aplicación que se personaliza en el lado derecho de la esfera para mostrar la información de resumen de una aplicación en uso.



Visualización y cierre de widgets

En la interfaz "Mi reloj" de la aplicación "Amazfit Watch" encontrará "Gestión de Widgets y Aplicaciones", aquí usted puede configurar la visualización de widgets así como ajustar el orden de visualización de los widgets y las aplicaciones en el reloj.

3. Deportes

Lista de Deportes



En su versión inicial el reloj cuenta con 11 modos deportivos incorporados como correr, caminar, ciclismo, correr bajo techo, montañismo, etc. Sin embargo, con las constantes actualizaciones del sistema, más deportes serán incorporados.

Empezar a Hacer Ejercicio



Después de ingresar a la página de preparación para deportes al aire libre, como correr, el reloj buscará automáticamente el GPS. Después de que la búsqueda sea exitosa, haga clic en IR para comenzar a correr. Para ejercicios bajo techo, como en una máquina elíptica, haga clic directamente en IR para comenzar a ejercitarse.

Acerca de la Búsqueda por GPS

Después de ingresar a la página de preparación para deportes al aire libre, como correr, el reloj buscará automáticamente el posicionamiento GPS y emitirá una notificación una vez que el posicionamiento se haya establecido con éxito. El posicionamiento GPS se desactiva automáticamente cuando abandona la página de preparación para deportes o cuando se completa el ejercicio.

El tiempo de búsqueda del GPS es de 3 minutos. Si el tiempo de espera se supera, se le solicitará que vuelva a establecer la ubicación. Si no comienza a hacer ejercicio 20 minutos después del posicionamiento, el reloj apagará automáticamente el posicionamiento para ahorrar energía. Si continúa usándolo, necesitará reposicionarlo.

i. Sugerencia de Posicionamiento:

El posicionamiento GPS debe llevarse a cabo en un área abierta al aire libre, espere a que el posicionamiento se establezca con éxito antes de comenzar a ejercitarse. Si está en una multitud, levante los brazos hacia el pecho para acelerar su posicionamiento.

ii. Búsqueda Auxiliar por Satélite (AGPS):

AGPS se refiere a la información de la órbita de un satélite GPS que puede ayudar al reloj a realizar el posicionamiento GPS más rápido.

Mientras se mantenga la conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil, el reloj sincronizará y actualizará automáticamente los datos de AGPS con la aplicación de Amazfit Watch todos los días. Si el reloj no sincroniza los datos de la aplicación Amazfit Watch durante 7 días consecutivos, los datos de AGPS caducarán. La velocidad de posicionamiento puede verse afectada después de que los datos hayan caducado, el reloj le recordará que actualice los datos cuando comience a hacer ejercicio.

Configuraciones Deportivas



Deslice hacia arriba en la página de preparación de deportes para mostrar la entrada "Configuración deportiva". Después de hacer clic, puede ajustar la configuración de los elementos de carreras según sea necesario.

i. Alertas Deportivas

La configuración de alertas deportivas le proporciona control de varios tipos de alertas, como alertas de kilometraje, frecuencia cardíaca, entre otros. Se las puede configurar según sea necesario en la configuración de deportes.

ii. Segmentación Automática

En carreras y otros deportes, puede configurar la segmentación automática de kilometraje y activar las alertas de segmentación automática.



iii. Conexiones Periféricas

El reloj es compatible con dispositivos de frecuencia cardíaca conectados por Bluetooth 4.0 y auriculares de Bluetooth A2DP. Estos dispositivos se pueden emparejar o conectar en la configuración de conexiones periféricas del menú "Configuraciones deportivas", para su uso en deportes.

Relojes Bluetooth similares conectan solo un dispositivo al mismo tiempo. Después de empezar a hacer ejercicio, el reloj se intentará conectar al último dispositivo utilizado.

Pasos para conectar la banda de frecuencia cardíaca:

- 1) primero debe llevar la banda de frecuencia cardíaca (los usuarios con piel seca deben sumergir en agua ambos polos).
- 2) Acceda en el reloj a "Configuraciones deportivas" –"Conexiones periféricas" y busque "Banda de frecuencia cardíaca" para emparejar.

Carrera de Entrenamiento

Intervalos de Entrenamiento

Ingrese a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Mi reloj" y haga clic en "Deportes" de la configuración de aplicaciones, seleccione intervalos de entrenamiento y ya puede configurar su propio intervalo de entrenamiento.

Al Hacer Ejercicio

i. Cambio de Pantalla de Datos

En movimiento, después de presionar el botón para desbloquear el modo de espera, puede cambiar cada pantalla de datos deslizando horizontalmente. La pantalla más a la izquierda es la interfaz de movimiento. Las demás pantallas son pantallas de elementos de datos y gráficos de otros deportes.

ii. Reemplazo de Elementos de Datos

Los datos mostrados en tiempo real en cada deporte se pueden configurar ingresando a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Mi reloj" > "Deportes" de la configuración de aplicaciones > "Configuración de elementos de datos deportivos en tiempo real".

iii. Pausa en el Ejercicio

Con la pantalla desbloqueada haga clic en el botón para pausar el ejercicio y presione el botón nuevamente para continuar. También puede deslizar hacia la interfaz de la izquierda o hacer clic en el botón de pausa en la interfaz de control de ejercicio.

iv. Finalizar el Ejercicio

Al finalizar la sesión de ejercicios seleccione "Guardar". Si elige "Continuar", volverá al estado de deporte. Si elige "Abandonar", no guardará los datos del ejercicio actual. Una vez que haya finalizado, el reloj le mostrará y guardará los detalles del ejercicio. Usted puede revisar los datos en el reloj o en la aplicación "Amazfit Watch".

En el reloj: Reloj-"Registro deportivo"-Ver todos los datos deportivos

En la aplicación "Amazfit Watch": Aplicación "Amazfit Watch" - "Deportes" - en "Todos los deportes" busque el registro.

Revisión de los Datos Deportivos

i. Ver en el Reloj



4. Salud

La cantidad de pasos, calorías y las estadísticas de ejercicio acumuladas generadas durante el uso diario del reloj se agregan en las aplicaciones de salud. Cada lunes a las 9 de la mañana se generará un informe de datos semanales, esto le permite tener fácil acceso a los datos generales de ejercicio y salud de la semana anterior.

Nota: La escalada acumulada es el número de pisos que sube todos los días, "un piso" es aproximadamente igual a una elevación de 3 metros.

5. Ritmo Cardíaco

El Amazfit Verge tiene dos modos de medición de la frecuencia cardíaca, uno es el modo de "Medición única" y el otro es el modo "Frecuencia cardíaca a lo largo del día" y se los puede cambiar en la aplicación de "Frecuencia cardíaca".


Nota: Para mejorar la precisión de la medición de su frecuencia cardíaca, por favor ajuste el reloj de manera adecuada y mantenga la muñeca en donde lleva el reloj limpia y sin protector solar.

Modo de Medición Única



Medición manual de su frecuencia cardíaca cuando usted lo necesita, mantenga una posición relativamente estática durante la medición para que el reloj pueda generar los datos de frecuencia cardíaca con mayor precisión.

Modo del Ritmo Cardíaco Continuo



Después de activar la frecuencia cardíaca a lo largo del día, la aplicación de frecuencia cardíaca mostrará sus latidos por minuto (lpm), su frecuencia cardíaca media, máxima y mínima y frecuencia cardíaca en reposo (antes de poder medirla, necesita usar el reloj para dormir) del día.

Para ver los valores de la frecuencia cardíaca:

1. Acceda a la aplicación "Frecuencia cardíaca" en el reloj.
2. Luego de activar la sincronización de datos en la aplicación, puede ver los datos correspondientes en la aplicación "Amazfit Watch" – "Estado" – "Frecuencia cardíaca".

Nota: La activación del modo de medición de frecuencia cardíaca a lo largo del día disminuirá el tiempo de batería del reloj.


6. Reproducción de Música

Copiar Música

El reproductor de música puede reproducir archivos de música mp3 que se copiaron previamente al catálogo de Música del reloj. A través de "Configuración" se puede seleccionar el orden de reproducción de música y el volumen. También es compatible con el ajuste de volumen y el control de cambio de canción de auriculares Bluetooth.

Pasos para copiar canciones: conecte el reloj a la base de carga y el puerto USB al ordenador (se recomienda utilizar sistema Win7/8/10), busque en Mi PC el disco duro del reloj y copie la canción en formato Mp3 a la carpeta Música en el catálogo del reloj.

Reproducción de Música en el Reloj



El reloj puede reproducir directamente el audio, y cuando se reproduce con el reloj, el símbolo de reproducción de música se mostrará en la esfera.

Conexión a Auriculares Bluetooth

El reloj es compatible con auriculares Bluetooth de conexión A2DP. Puede acceder en el reloj a "Más configuraciones", "Conexiones", "Dispositivo Bluetooth" para escanear los auriculares. Después de establecida la conexión por primera vez, cada vez que los auriculares estén encendidos, se conectarán automáticamente.

Pasos para Conectar los Auriculares:

- Primero active el modo de emparejamiento del auricular Bluetooth (generalmente en los auriculares Bluetooth se debe mantener presionado el botón de encendido durante unos 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en rojo y azul indicando que está en modo de emparejamiento).
- Abra la página de búsqueda del dispositivo Bluetooth del reloj, busque el auricular Bluetooth y haga clic en la conectar.

7. Control de Música del Teléfono

Cuando el teléfono y el reloj están conectados, el reloj puede controlar las funciones de reproducción de música del teléfono, como reproducción, pausa, siguiente, etc. Si desea utilizar dicha función debe acceder a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Configuración" > "Configuración de notificaciones" y activar la función de "Control de música del celular". Una vez activado puede establecer la interfaz de control de música en la esfera del reloj.

Nota: esta función es principalmente compatible con el reproductor de música propio del teléfono móvil, así como con algunas aplicaciones de audio, como Pandora.

8. Sueño



Al usar el reloj por la noche, después de quedarse dormido el reloj monitoreará su sueño y en la mañana siguiente le dará un análisis de los datos de duración del sueño, sueño profundo, sueño ligero, entre otros. Al hacer clic en la interfaz “Sueño de hoy”, puede ingresar a la lista de registros del historial de sueño.

Para ver los datos de sueño:


1. Acceda a la aplicación “Sueño” en el reloj;
2. Una vez que los datos estén sincronizados, puede acceder a la aplicación "Amazfit Watch" > “Estados” > “Sueño”.

9. Teléfono por Bluetooth

Nota: actualmente, la función de Teléfono por Bluetooth solo admite teléfonos Android. La conexión Bluetooth entre el reloj y el teléfono móvil debe mantenerse al marcar la llamada, y la función de llamada del teléfono debe ser normal.

Uso del Teléfono por Bluetooth

Marcación del teléfono por Bluetooth: haga clic en la aplicación de Teléfono en el reloj, seleccione la persona de contacto a la que desea llamar o deslícese hacia la interfaz de marcación del número de teléfono e ingrese el número de teléfono a marcar.



Contestar llamadas vía Bluetooth: cuando recibe una llamada en el teléfono, recibirá la correspondiente notificación en el reloj. Si contesta la llamada haciendo clic en el reloj, el altavoz y el micrófono provistos por el reloj se utilizarán para responder dicha llamada.



Configuración del teléfono por Bluetooth: al deslizar las aplicaciones del teléfono hasta la última página, puede configurar las funciones de vibración de llamada, tono de llamada, etc.



10. Tiempo

El widget de tiempo le permite ver la información del tiempo de los últimos días en cualquier momento. La sincronización de los datos meteorológicos debe hacerse a través de la red móvil, por lo que es necesario mantener la conexión con el teléfono móvil para actualizar el estado del clima a tiempo.



11. Alarma

En su reloj puede agregar sus propias alarmas de despertador, configurar repeticiones de alarmas o eliminar las alarmas que ya no necesite. Cuando la alarma se active el reloj vibrará, puede elegir apagar o recordar más tarde. Si no hace nada mientras la vibración de la alarma está activada, esta se apagará después de vibrar durante cinco minutos.

12. Cronómetro

El cronómetro puede grabar varios tiempos.

13. Temporizador

Al configurar una cuenta regresiva se le notificará por medio de vibración que el tiempo se ha acabado.

14. Brújula

Al usarlo por primera vez es necesario calibrarlo. Después de hacer clic en la interfaz de Brújula, puede ingresar a la interfaz de información de altitud, latitud y longitud. Para obtener la información de altitud, latitud y longitud se debe conectar en un espacio abierto al aire libre con la señal de GPS. Para evitar interferencias, manténgase alejado de campos magnéticos cuando lo utilice.

15. Agenda

La agenda agregada en la aplicación de "Amazfit Watch" se mostrará aquí. Cuando llegue la hora de un evento, el reloj le notificará.

Notificaciones del Reloj



1. Notificaciones de Mensajes

Cuando el reloj está conectado al teléfono móvil, los mensajes del teléfono móvil se mostrarán en el reloj.

Pasos para la configuración: ingrese a la aplicación "Amazfit Watch" > "Yo" > "Configuración" > "Configuración de notificaciones" y en "Configuración de notificaciones de las aplicaciones" active las aplicaciones de las cuales desea ver las notificaciones.

Nota: si se vincula el reloj a un teléfono Android configure la aplicación "Amazfit Watch" en la lista de arranque automático de segundo plano del teléfono móvil. Mantenga la aplicación ejecutándose en segundo plano pues si el proceso en segundo plano se cierra, el reloj y la aplicación se desconectarán y el reloj no podrá recibir notificaciones de la aplicación.

Conexión al Ordenador

1. Conectar al Ordenador

Después de conectar el reloj a la base de carga y al puerto USB de su ordenador, ingrese a "Mi PC" y haga doble clic en "Amazfit Watch", luego haga doble clic en "Dispositivo de almacenamiento interno" para acceder a la lista de archivos del reloj.

Nota: Los sistemas Windows XP SP2 y anteriores requieren un controlador MTP para conectarse al reloj.



Android File Transfer

2. Conectar a una Mac

Para poder conectarse con el reloj necesita primero instalar la herramienta Android File Transfer.

Después de conectar el reloj a la base de carga y al puerto USB de su ordenador, la herramienta Android File Transfer se abrirá automáticamente y mostrará la lista de archivos en el reloj.

3. Copiar Archivos

Cuando se accede al reloj desde un ordenador podrá ver algunas carpetas en el directorio raíz del reloj. Los archivos correspondientes se pueden copiar en estas carpetas.

/Music/	archivo .mp3
/gpxdata/	archivo de ruta .gpx
/WatchFace/	Importaciones externas

Actualización del Sistema del Reloj

La actualización regular del sistema permite que el sistema del reloj mejore y se optimice continuamente. Cada actualización también soluciona los problemas descubiertos en versiones anteriores.

Nota: mantenga la batería del reloj al 40% o más antes de la actualización, y asegúrese de que haya una conexión WiFi estable durante la actualización para garantizar que la actualización se realice sin problemas.

Comprobar Actualizaciones en el Reloj

Puede comprobar si la versión actual del sistema está actualizada en "Reloj" – "Configuración" – "Comprobar Actualización".

Comprobar Actualizaciones en la Aplicación del Teléfono

En la aplicación "Amazfit Watch" acceda a "Mi reloj" > "Más configuraciones" > "Actualización del sistema del reloj" para comprobar si la versión actual del sistema está actualizada.

Mantenimiento Diario del Reloj

Uso Diario

No lave el cuerpo del reloj directamente para evitar daños a los componentes. No lo use en ambientes de alta humedad, como duchas, piscinas o saunas.